

SB PRIMER

INFORMATIONS PRODUIT



DESCRIPTION GÉNÉRALE

SB Primer est un primaire à base de solvant à séchage rapide, pour utilisation sur des planchers bois dans des environnements de type commercial, résidentiel ou sportif.

Excellent pour les parquets sur lesquels un primaire à base aqueuse ne peut être utilisé du fait d'une faible adhérence, tels les bois exotiques ou huilés. Ce primaire est aussi recommandé pour rénover des bois foncés.

SB Primer donne au parquet une plus grande profondeur de couleur et ne doit être utilisé que sur bois brut ou poncé à blanc.

Après l'application du primaire, une couche de protection doit être faite avec l'un des vernis à base aqueuse ou d'huile de la gamme Junckers.

Pour un usage professionnel.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit : Primaire mono-composant à base de solvant.

Taille des bidons : 5 litres.

Apparence : Transparent une fois sec.

Émissions dans l'air intérieur : Classe A +.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation : 10 m²/litre.

Avant l'application : Mélanger ou agiter la laque avant utilisation.

Outils d'application : Pinceau ou rouleau à poils courts. Ne pas verser le produit directement sur le sol.

Température d'utilisation : Minimum 15 °C.

Dilution : Non recommandé.

Temps de séchage à 20 °C et 50 % HR : 30-60 minutes.

Nettoyage des outils : Alcools méthylés.

Conservation : Le bidon d'origine fermé se conserve 2 an à 20 °C. Une fois ouvert, le vernis commence à former une peau et peut durcir dans la boîte. Ne pas exposer à des températures inférieures à 0 °C.

RECOMMANDATION DU SYSTÈME

Zones à fort trafic, Commercial / Résidentiel :

1 couche de SB Primer, 10 m²/litre
+ 2 couches de HT700 Floor Lacquer ou MT500 Floor Lacquer 10 m²/litre.

Zones à faible trafic, Commercial / Résidentiel :

1 couche de SB Primer, 10 m²/litre
+ 2 couches de MT200 Floor Lacquer 10 m²/litre.

Salles de sport :

1 couche de SB Primer, 10 m²/litre
+ 2 couches de HP800 Sport 10 m²/litre.

MODE D'EMPLOI

Parquets bruts ou poncés :

Assurez-vous que la surface soit complètement propre, sèche, exempte de poussière, cire, graisse, résidus de savons, etc. Poncer la surface pour enlever la saleté et les irrégularités. Le dernier ponçage avant d'appliquer SB Primer devra être réalisé en utilisant du papier de verre grain 120-150. Aspirer soigneusement et essuyer avec un chiffon bien essoré dans de l'eau propre.

- Appliquer une couche de SB Primer et laisser sécher.
- Poncez avec du papier de verre grain 150-180 le long des fibres du bois.
- Aspirez la poussière de ponçage et essuyez avec un chiffon bien essoré dans de l'eau propre.
- Appliquer 2 couches de vernis de finition selon l'une des recommandations du système Junckers.

Parquets vernis :

- Poncer avant d'appliquer SB Primer.
- Utiliser du grain 24-36 pour enlever les anciennes couches de vernis.
- Ensuite, supprimer les marques de ponçage avec du grain 60-80.
- Procéder ensuite suivant les instructions décrites dans le paragraphe "Parquets bruts ou poncés".

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.

ÉLIMINATION DES CONTENANTS USAGÉS

Les contenants avec résidus chimiques nécessitent une collecte spécifique et séparée. Par conséquent, ils ne doivent être jetés ni dans les poubelles (ordures ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Déposez vos déchets chimiques en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Produits :

F 4.2 - Junckers MT200 Floor Lacquer

F 5.1 - Junckers MT500 Floor Lacquer

F 8.2 - Junckers HP800 Sport

F 8.5 - Junckers HT700 Floor Lacquer